

呼叫器/应答器说明书

欢迎您选用“来人呐”智能家居系列产品之呼叫器，产品由呼叫器和应答器以及 Wi-Fi 局域网组成，在使用产品之前，请仔细阅读本手册。

产品适用人群：老人或者需要特别关照的人

功能

使用者通过语音发出求助信息，该信息经由 Wi-Fi 局域网发送至应答器，看护人（通过帮助者）在收到信息后可以通过语音回答，通知求助者已经收到信息。

安装指引

请按照以下顺序完成系统搭建。**重要提示：产品请远离火源、热源、水、气并保证不会对儿童造成伤害！**

1. 安装手机 app，具体操作详见后面的《安装手机 app 与设置》部分；
注意以下关键点：安装前打开手机的定位服务，安装时授权 app 的定位服务权限；安装后再次确认授权 app 定位服务权限。第一次运行 app 会出现隐私政策窗口，请点击“同意”，会进入软件。
2. 添加呼叫器主单元（只能有一个主单元）
首先确保手机已经连接到家庭的无线网络；请注意看呼叫器的标签，选取主单元并使用随机配备的适配器通电，听到“配网”的语音提示时，点击 app 页面左上角的三横按钮，在侧边菜单中点击“添加呼叫器”，当出现连接到设备“Carer”时，请点击“连接”；稍等运行会弹出“添加完成”的提示框，表示呼叫器主单元添加完成。当听到“有新的从单元接入”时，表示主从单元通信畅通，可以正常使用。
3. 添加呼叫器从单元（最多可以配四个从单元）
请在完成呼叫器主单元添加完成后，进行从单元的添加，请注意看呼叫器的标签，选取从单元并使用随机配备的适配器通电，听到“配网”的语音提示时，点击 app 页面左上角的三横按钮，在侧边菜单中点击“添加呼叫器”，当出现连接到设备“Carer”时，请点击“连接”；稍等弹出“添加完成”的提示框，表示操作完成。当听到“联通主单元”时，表示本单元与主单元通信畅通，可以正常使用。

用法

使用时呼叫器放在需要帮助者的房间，应答器放在看护人（提供帮助者）的房间。主单元和从单元都可以作为呼叫器或者应答器使用。

求助 当使用者需要求助时，只需清晰的呼叫“来人呐”，当听到应答“我在呢，主人”后，请说“来帮帮我”。正常情况下，求助信息会实时发送到应答器。类似的求助命令还有“我渴了”、“我饿了”、“我要上厕所”等常见的需求。

应答求助 当应答器收到求助时，看护人可以回答“知道了”或者“收到”、“来了”，通知求助者，求助信息已经被确认。

音量调整 您可以首先呼叫“来人呐”，在得到“在呢，主人”的应答后，说出“增大音量”，或者“减小音量”完成音量调整，即使电源关闭，调整后的音量也将保持不变，直到下一次音量调整。

手机 app 的安装

这部分和下面的手机授权操作，会因品牌和型号的不同在表述上会有不同，根据具体情况完成相应的操作。
安装手机 app 前，*请打开手机的定位功能*。按住手机屏幕顶部或者右上顶部向下滑动，选择定位服务，使其开启。

进入手机应用商店，搜索“Carer”，或者使用手机的浏览器，扫描手册上的二维码，安装 app，在安装过程中会出现定位服务和消息通知权限的申请，请选择允许。根据安装提示完成安装。

手机 app 授权

授权定位功能

在手机上按下面步骤操作：设置-应用-应用管理-选择 Carer-权限-定位-使用时允许